

#### 4 제품세척방법

청소하기 전에 전기 주전자의 플러그를 뽑아 제품이 충분히 식었는지 확인해 주십시오.  
케이블, 플러그, 전원 베이스 또는 주전자의 어떠한 부분도 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.  
감전 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.

- 주전자 외부  
주전자의 겉면을 젖은 천으로 닦은 후 마른 천으로 닦아주십시오.  
주전자의 마감에 손상을 줄 수 있으므로 강한 화학 물질이나 연마제를 절대 사용하지 마십시오.

- 주전자 내부  
일정 시간 이상 사용하면 주전자 안에 석회가 생길 수도 있습니다.

- 석회 제거 방법:
  1. 주전자에 물을 반 정도 채우고 레몬즙을 넣습니다.
  2. 물을 끓여서 15분간 두었다가 버립니다.
  3. 1단계와 2단계를 여러 번 반복하고 찬물만 사용하십시오.  
그러면 전기 주전자 안 쪽의 석회가 깨끗해집니다.

\*참고 : 지침에 따라 정기적으로 주전자에서 석회를 제거하십시오.  
주전자를 청소하기 전에, 플러그를 뽑고 충분히 식을 때까지 기다리세요.

\*참고 : 단단한 세척솔 또는 기타 연마제, 강한 세제로 주전자를 청소하지 마십시오.

#### 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
  - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
  - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
  - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
  - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
3. 고객센터 및 쇼핑몰  
고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr  
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

|      |               |   |   |      |
|------|---------------|---|---|------|
| 제품명  | 리quip 전기주전자   |   |   |      |
| 모델명  | LKT-MS0604 BK |   |   |      |
| 보증기간 | 1년간           |   |   |      |
| 구입일자 | 년             | 월 | 일 | 구입업체 |
| 고객란  | 성명            |   |   |      |
|      | 주소            |   |   |      |
|      | 전화            |   |   |      |

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.  
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.  
본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.

VER.0

L'EQUIP

ELECTRIC KETTLE

# 리quip 전기포트 사용설명서

L'EQUIP ELECTRIC KETTLE | LKT-MS0604 BK



## L'EQUIP

## 1 안전주의사항

- 이 주전자를 작동하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 사용설명서, 보증서, 영수증, 가능하면 포장재와 상자도 함께 보관해 주십시오.
- 장치를 사용하지 않을 때는 항상 플러그를 콘센트에서 분리하십시오. 케이블을 뽑지 말고 플러그를 뽑아주십시오.
- 제품 정격에 맞게 사용해 주십시오. 정격과 다르게 사용시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전기 주전자 및 케이블이 손상 입었는지 정기적으로 테스트해 주시고 파손이 있으면 사용하지 말아 주십시오.
- 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체나 서비스센터 또는 이와 유사한 자격을 가진 사람이 코드를 교체해야 합니다.
- 장치를 직접 수리하지 말고 공인된 전문가와 상의하십시오.
- 전기 주전자 및 케이블을 열, 직사광선, 습기, 날카로운 모서리 등으로부터 멀리 하십시오.
- 전용 부속품만 사용하십시오.
- 주전자 너무 가득 채우면 물이 끓을 때 끓어 넘칠 수 있으니 주의하십시오.
- 이 제품은 가정용이므로 야외에서 사용하지 마십시오. 반드시 실내에서 사용하여 주시고 상업용으로 사용을 금지합니다.
- 본체, 전원베이스, 케이블 및 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 젖은 손으로 전기 주전자를 사용하지 마십시오.
- 전기 주전자가 습기가 많거나 젖게 되면 콘센트에서 전원 플러그를 즉시 제거하십시오. 감전의 유의하십시오.
- 전기 기구의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위해 감독하지 않은 상태에서 절대로 아이를 방지하지 마십시오. 주전자를 어린이가 닿지 않는 위치에 놓으시고 케이블이 늘어지지 않도록 주의하십시오.
- 이 기기는 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 안전한 방법으로 기기 사용에 대한 감독이나 지시를 받고 관련 위험을 이해한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 청소 및 유지보수는 감독이 없는 한 8세 이하의 어린이에 의해 이루어질 수 없습니다.

## 1 안전주의사항

- 8세 미만의 어린이가 손이 닿지 않는 곳에 제품과 코드를 보관하십시오.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니니다.
- 아무것도 넣지 않은 상태에서 제품을 작동하지 마십시오. 제품 파손 및 화재의 원인이 됩니다.
- 물이 끓고 있는 동안에 절대로 주전자를 움직이거나 들지 마시고 뚜껑을 열지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 열을 흡수하는 표면 부분은 사용 후 잔열이 있을 수 있습니다. 주의하십시오.
- 제품은 반드시 뚜껑을 닫고 전원 베이스에 이물질이 제거된 상태에서 사용해야 합니다.
- 주전자 내부에 불순물 또는 수분이 있는 상태에서 장시간 방치할 경우 불순물이 내부에 남아 녹이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 세척(물때, 석회 제거)하지 않아 제품이 작동하지 않는 경우에 보증은 적용되지 않습니다.
- 이 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 화상을 입을 수 있습니다.

## 2 제품구성



|      |                    |
|------|--------------------|
| 모델명  | LKT-MS0604 BK      |
| 정격   | 220-240V~, 50/60Hz |
| 소비전력 | 800-1000W          |
| 제품용량 | 0.6L               |

## 3 제품 사용방법

### 사용 전 주의사항

1. 처음으로 사용하기 전에 주전자 내부와 외부를 깨끗한 물로 행구고 부드러운 천으로 닦아주십시오.  
※ 주전자 세척시 주전자 하단체결부에 물이 들어가지 않도록 유의하여 주십시오.  
물이 들어간 경우 완벽하게 건조 후 사용하여 주십시오.
2. 제품의 외관이나 전원 베이스가 젖어서는 안됩니다.
3. 반드시 평평한 곳에 위치하여 사용하여 주시고 멀티탭에 다른 제품들과 함께 사용하지 마십시오.
4. 차가운 물만 사용하십시오.
5. 물은 MAX 선을 넘지 말아야 합니다.
6. 전기 주전자 작동 시, 뚜껑을 꼭 닫아주세요.
7. 전원 코드를 제거하기 전 전원 스위치를 꺼주세요.

### 사용방법

1. 전기 주전자에 물을 채워주세요. 너무 가득 채우지 마시고, MAX 선 아래로 채워주십시오.
2. 전원 베이스 위에 주전자를 놓아주십시오.
3. 콘센트에 전원 코드를 꽂아주십시오.
4. 기기의 전원 스위치를 아래로 눌러주십시오.
5. 전기 주전자의 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 주전자를 전원 베이스에서 제거해 주십시오.
6. 물을 따를 때, 주전자의 뚜껑을 열지 마세요. 화상의 위험이 있습니다.



**화상주의 아이콘 유의 : 표면이 뜨거움**

표시사항을 위반할 경우, 심각한상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.