131 X 189mm / 12page

air circulator

KBIZ중소기업중앙회 생산물배상책임보험

L'EQUIP

3D 에어 써큘레이터

ELECTRIC 3D AIR CIRCULATOR



LAC-ST10W

사용설명서

본 제품은 한국(KOREA)만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

- 사용전에 "사용설명서" 를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 외관은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품을 바르게 사용하기 위한 주의사항

사용하시기 전에 다음 안전을 위한 주의사항을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
본 설명서는 제품을 사용하시기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에
반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 어는 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

전원관련 ⚠ 위험

확 인
전원은 반드시 전용콘센트에 꽂으십시오.
(220V 전용)
- 다른 전열기구와 함께 사용할 경우 전원이 단전되거나 화재의 원인이 됩니다.

확 인
전원코드를 끼우거나 빼실 때는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주십시오.
- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

금 지
코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.
- 벗겨진 코드나 파손된 플러그는 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

접촉금지
물기가 묻은 손으로 플러그를 꽂거나 조작부 등을 만지지 마십시오.
- 감전의 위험이 있습니다.



주 의
제품의 청소나 사용하지 않을 경우 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

분해금지
본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
- 이상작동으로 인한 화재, 감전 상해의 위험이 있습니다.

금 지
한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

금 지
전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마십시오.
- 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품을 바르게 사용하기 위한 주의사항

사용하시기 전에 다음 안전을 위한 주의사항을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
본 설명서는 제품을 사용하시기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에
반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 어는 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

설치관련 ⚠ 위험

금 지
사람이 다니는 출입구에 설치하지 마십시오.
- 안전사고 및 화재의 원인이 됩니다.

금 지
바닥이 불안정한 곳이나 전기제품, 가구 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
- 안전사고의 원인이 됩니다.

사용중에 ⚠ 위험

금 지
제품 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어 놓지 마십시오.
- 천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며, 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

금 지
뒷면 흡입구 및 팬에 막대나 이물질을 집어 넣지 마십시오. 특히, 작동 중에는 어린이가 손가락을 넣지 못하도록 각별히 주의 하십시오.

금 지
제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑은 후, 서비스 센터로 연락하십시오.
- 화재의 위험이 있습니다.

금 지
제품을 떨어뜨리거나 충격에 주의 하십시오.
- 파손 및 상해의 우려가 있습니다.

제품을 바르게 사용하기 위한 주의사항

사용하시기 전에 다음 안전을 위한 주의사항을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
본 설명서는 제품을 사용하시기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에
반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 어는 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

사용중에 ⚠ 위험

금 지
환기가 잘 되지 않아 밀폐된 장소에서 오랫동안 사용하지 마십시오. 산소부족이나 체온저하로 인하여 위험에 처할 수도 있습니다.



플러그 분리
사용하지 않을 때나 청소할 때에는 전원을 끄고, 전원플러그를 뽑아 주십시오.



- 본 제품은 가정용(실내용)으로 제작되었습니다. 실외에는 사용하지 마십시오.
- 콘센트나 플러그가 손상됐거나 연결부위가 느슨한 경우에는 사용하지 마십시오.
- 평탄한 바닥면에서 사용하고, 테이블 등 높은 곳에 올려둔 채 사용하지 마십시오.
- 제품이 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고, A/S센터로 문의하여 주십시오.
  (조립이 불안전하거나 모터의 이상으로, 계속 사용하면 고장 및 발화, 상해의 위험이 있습니다.)
- 동작 중에는 제품을 이동하지 마십시오.(파손되거나 상해의 위험이 있습니다.)
- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마십시오.
- 제품을 이동 시 전원을 반드시 끄고 가드 후면의 손잡이를 이용하여 이동시켜 주십시오.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 다음 장소에서는 사용하지 마십시오.
  (커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨들어 갈 물건이 있는 곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들어오거나 습기가 높은 곳)
- 안전망이 파손된 상태로 동작시키지 마십시오.(이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.)

제품 각부의 명칭



본체 조작부

리모컨

※ 조작부 버튼은 터치형으로 손끝으로 눌러주시면 작동이 됩니다.
※ 본체를 이용할 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑으신 후 이동하여 주십시오.

제품의 사용방법

전원 / 바람세기

이 버튼을 한번 누르면 전원이 켜집니다. 한번 더 누르면 바람세기가 중간 풍속으로 작동이 되며,
조작부 LED창에 ❀ 모양의 아이콘과 "F2" 풍속 지시등이 켜집니다.
그 상태로 한 번씩 누를때마다 강풍(F3)-미풍(F1)-중풍(F2) 순으로 순환적으로 선택가능합니다.

바람선택

이 버튼을 누르면 일반바람(❀) 모드로 작동하며, 그 상태로 한 번씩 누르면 자연바람(🍃),
수면바람(zZ)모드 순으로 선택가능하며 동시에 조작부 지시등이 켜집니다.

회전선택

전원이 켜져 있는 상태에서 이 버튼을 반복하여 누르면 상하좌우, 3D입체회전이 가능합니다.

좌우회전
버튼을 누르면 써큘레이터를 좌우 75도로 회전시킬 수 있으며,
좌우회전 상태에서 바람세기와 바람모드 설정이 가능합니다.

상하회전
버튼을 누르면 써큘레이터를 상하 90도로 회전시킬 수 있으며,
상하회전 상태에서 바람세기와 바람모드 설정이 가능합니다.



※ 상하와 좌우 회전을 동시에 작동할 수 있습니다.(3D 입체 회전)

제품의 사용방법

타이머 설정

타이머 버튼을 눌러 1시~15시간까지 원하는 시간을 설정하여 사용할 수 있습니다.(1시간 단위 설정)
타이머 버튼을 누를 때마다 본체 조작부의 시간램프에 불이 켜지고 시간이 설정됩니다.
타이머 시간 선택후 3초후에 자동 작동되며 설정된 시간 이후에 자동으로 작동을 멈춥니다.



리모컨 건전지 교체방법
1. 리모컨 후면 케이스를 열어 그림과 같이 건전지를 장착해 주십시오.
   (건전지 규격 : 3V CR2025)
2. 사용 시 리모컨을 본체의 리모컨 수신부로 향하게 하여 사용해 주십시오.
   (장애물이 리모컨 수신부를 가리지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 리모컨 사용 후에는 분실되지 않도록
   잘 보관해 주십시오.
4. 리모컨 수신이 잘 되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
5. 장시간 미사용시 건전지를 분리 후 보관해 주십시오.
   (건전지의 누액으로 인해 손상될 수 있습니다.)

고장이라고 생각하시기 전에

제품에 이상이 있을시 다음 사항을 체크하여 주시고 확인 후에도 이상이 있으시면 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

증 상	점 검 사 항
동작이 안될 때	전원은 연결되어 있나요? 날개와 보호 망이 닿지는 않았나요? 220V 전원에 연결되어 있나요?
회전시 이상음이 날 때	날개 및 보호망이 완전히 조여져 있나요? 날개와 보호망이 닿지는 않았나요?

제품의 특징



시원한 공기가 계단을 타고 2층으로



탁월한 공기흐름 기술로 실내 전체를 순환



에어써큘레이터는 강력한 회오리 바람을 만들어 흐름이 없는 실내 공기를
먼 곳 까지 이동시켜 쾌적하지 못한 실내 공간을 개선 시켜주며,
실내공기의 상하층 온도를 균일하게 만들어 에너지 효율을 높이는 필수 아이템입니다.

제품의 특징

"사계절 사용이 가능한
에어 써큘레이터 공기순환기!"

[여름]

에어써큘레이터를 에어컨과 함께 가동시켜 주십시오.
순환기에서 발생하는 강력한 회오리 바람은 에어컨의 냉기가 잘 전달되지 못하는 사각지역, 즉 거실에서 방, 방에서 방으로 에어컨의 냉기를 최대한 구석구석 신속히 이동시켜주어 실내의 온도를 시원하게 느낄수 있도록 해줍니다.
이러한 회오리바람 효과는 실내공기의 상, 하층부의 온도차이를 최소화 시켜주므로 에어컨의 냉방설정 온도를 2~3도정도 올려 사용할 수 있으므로 에너지(전기세) 절감의 효과를 가져다 줍니다.

[봄, 가을]



에어써큘레이터를 창문, 현관문, 베란다, 주방등에서 작동시켜 주십시오.
강력한 회오리 바람은 봄, 가을의 맑은 공기를 신속히 순환시켜 실내공기의 쾌적함을 드립니다. 또한 주방의 음식냄새, 환기가 잘 되지않는 장소에서 강력한 흡입 및 배출효과를 통하여 악취 및 실내의 묵은공기를 신속히 외부로 환기시켜 줍니다.
습한 장소에서 사용시 머물러 있던 습한 공기를 순환시켜 주어 실내의 온도차로 인한 결로현상 및 습기발생을 사전에 방지할 수 있습니다.

[겨울]

에어써큘레이터를 히터, 온풍기 등 난방장치와 함께 가동시켜 주십시오. 순환기에서 발생하는 강력한 회오리 바람은 난방기의 온기가 잘 전달되지 못하는 사각지역, 즉 거실에서 방, 방에서 방으로 난방장치의 온기를 최대한 구석구석 신속히 이동시켜 주어 실내의 온도를 따뜻하게 느낄 수 있게 해줍니다.
이러한 회오리바람 효과는 실내공기의 상, 하부층의 온도차이를 최소화 시켜주므로 난방장치의 설정 온도를 2~3도 정도 내려 사용할 수 있으므로 에너지(전기세) 절감의 효과를 가져다 줍니다.

제품의 관리 및 보관방법

1. 제품을 청소하기 전에 반드시 전원을 끄고, 전원플러그를 콘센트로부터 분리해 주십시오
   ※ 모터에는 어떠한 윤활유도 주입해서는 안됩니다.



MEMO

품질보증서

제품 판매시 아래 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명/모델명	리큅 에어써큘레이터 / LAC-ST10W		
판매원/수입원	㈜리큅 / (주)코멕스 종합상사		
제조국가	Product of China	제조원	Ningbo Ningda Electrical Appliance Co., Ltd.
보증기간	1년		
구입일자	년 월 일	구입업체	
고객란	성명	소비자상담 070-4681-0896	
	주소	경기도 김포시 통진읍 율마로 297번길 20	
	전화		

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다. (This Warranty is Valid Only Korea)

◎ 소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 상태에서 교환 불가능시, 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		
	교환 불가능시	환 불	
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(2회)	제품교환 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발 (5회)		
	수리 불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생된 피해	제품교환	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액상우 후 제품교환	
천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우 사용 전원 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생 하였을 경우 임의 수리 또는 개조하여 고장이 발생 하였을 경우 등		유상수리	유상수리