


◆ 사용방법



- 전원코드를 꽂아 제품의 전원을 켭니다.
 - 표시창의 현재 온도를 확인합니다.
 - 온도설정버튼을 터치하여 8~18℃(47~64°F)사이의 원하는 온도를 설정합니다.
 - 온도 설정 후 20초 동안 아무 입력이 없으면 설정 온도값이 저장되며 자동으로 온도 설정버튼이 잠깁니다.
- 잠금 해제 버튼을 2초간 터치하면 알림음이 울리며 온도 설정버튼 잠금이 해제됩니다.
 - 조명/온도표시 버튼을 1회 터치하면 조명을 켜고 끌 수 있고 2초간 터치하면 섭씨, 화씨 표시방식 변경이 가능합니다.
 - 조명이 켜진 상태로 10분이 지나면 자동으로 조명이 꺼집니다.
 - 반도체 냉각방식 특성으로 인해 습도가 높은 환경에서 사용할 경우 물받이에 물이 생길 수 있습니다. 대부분 자연건조 되지만 물받이에 물이 넘치지 않게 주의하여 주십시오.

◆ 품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰
고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리quip 와인셀러				
모 델 명	LWC-EP801MG BK				
보 증 기 간	1년간				
구 입 일 자	년	월	일	구 입 업 체	
고 객 란	성명				
	주소				
	전화				


본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

L'EQUIP | LWC-EP801MG BK

Ver. 2

리quip 와인셀러 사용설명서

[LWC-EP801MG BK]



L'EQUIP

L'EQUIP WINE CELLAR

◆ 안전 주의사항

- 사용 전에 안전 주의사항을 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 전원 코드를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상 되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우는 제조업체 또는 유자격자를 갖춘 작업자가 코드를 교체토록 해야 합니다.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건, 식탁, 의자 등으로 누르지 마시고 코드에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 분리하고 제품의 부품들을 빼서 깨끗이 닦고 실내 건조 및 며칠간 문을 열어 둔 후 보관하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 약스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두십시오.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 이 제품은 가정용 제품입니다. 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 와인은 보르도 0.75L 크기의 와인병으로 최대 8병까지 보관할 수 있습니다.

◆ 안전 주의사항

- 제품을 직사광선이나 가스레인지 등 전열기구 가까이 두지 마십시오. 전기 누전, 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 직사광선이나 밀폐된 공간에서 제품을 작동하지 마십시오. 냉장기능이 저하될 수 있으니 통풍이 잘 되는 곳에 두고 사용하십시오.
- 제품의 공기 순환이 잘 될 수 있도록 1평 이상의 공간에, 측면은 벽과 5cm 이상, 후면은 벽과 10cm 이상의 거리를 두고 설치하여 사용해주시고.
- 주변 환경이 매우 덥거나 추운 경우 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. (23~26℃ 환경이 가장 적합합니다)
- 이동할 때는 모든 부품과 내용물을 고정하십시오.
- 문을 열 때 와인병이 앞으로 기울어지지않게 수평 된 곳에 설치하여 주십시오.

처음 사용하거나 오랜 기간 사용하지 않은 경우, 온도를 최저로 맞추고 내부를 비운 채로 약 2시간정도 작동시키십시오. 그 후 와인을 안에 넣고 원하는 온도로 맞춰 사용해주시고.

※ 제품을 함부로 버려서는 안되며 지역 주민센터의 폐기처분 규정을 따라야 합니다.

- 일반 가정용품과 함께 제품을 버려서는 안됩니다.

- 폐기할 때는 각 지역의 폐기물 처리 관련 환경 규정에 따라 처리해야 합니다. 더 자세한 정부 규정에 대해서는 시/군/구청/주민센터나 구입하신 곳에 문의 하십시오.
- 폐기할 때는 문을 분리해 버리십시오.
- 폐가전을 적절히 폐기함으로써 부적절한 기기 처리로 인한 환경 및 인간 건강에 악영향을 줄 가능성을 차단할 수 있습니다.

◆ 안전 주의사항

- 와인 셀러 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 습도에 의해 도어부 이슬 맺힘 현상이 발생할 수 있습니다.
- 최소한 한 달에 한번씩 물받이를 확인하여 필요하면 물을 비워 주십시오.
- 이 기기는 반도체 방식의 제품으로서 외부 온도 기준 최대 15℃ 아래로 냉각합니다. 따라서, 주변 온도가 지나치게 높거나 낮으면 원하는 온도에 도달하지 않을 수 있습니다.
- 이 기기는 주위 온도나 보관병수에 의해 냉각 속도에 영향을 받습니다.

◆ 제품구성

