

- 유리 컨테이너와 보일러가 잘 결합되어 있는지 확인하십시오.
- 실리콘 가스켓이 제자리에 잘 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 제품 작동 중 제품을 방치하지 마시고 계속해서 주의해 주십시오.
- 사용 중에는 제품의 뚜껑을 반드시 닫아주십시오.
- 원두가루 이외의 기타 가루를 넣어 사용하지 마십시오.
- 보일러에 물 이외 기타 액체를 넣어 사용하지 마십시오.
- 가스불의 크기가 모카포트의 바닥 크기를 초과할 경우, 제품의 손잡이가 녹을 수 있습니다. 가스불이 모카포트의 가장자리를 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
- 모카포트의 크기가 사용하는 가스레인지와 비교하여 작을 경우, 사발이를 이용해 주십시오.
- 제품이 이상이 있을 경우 즉시 사용을 멈추고 고객센터로 연락 주십시오.
- 제품 세척 시, 제품이 완전히 식은 후 세척해 주십시오.
- 모카포트의 바닥 온도가 매우 높으므로 인화성 및 또는 열에 손상될 수 있는 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 안전벨브가 사용자 쪽으로 향하지 않도록 주의하여 주십시오. 화상 및 부상의 위험이 있습니다.
- 실리콘 가스켓이 마모되었을 경우 반드시 교체해 주십시오. 1년에 한 번 교체하는 것을 권장합니다.
- 사용된 원두 가루를 제거하기 위해 바스켓에 힘을 가하지 마십시오. 바스켓이 망가지거나 눌러 잘 결합되지 않을 수 있습니다.



화상주의 아이콘 유의 : 표면이 뜨거움
표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.




L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포송장안로 1196
TEL 1566-6884
FAX 031-351-1318
E-MAIL help@lequip.kr
SITE www.lequip.kr

VER.0

리quip 모카포트 사용설명서

L'EQUIP MOKA POT | LMP-GS240



L'EQUIP

L'EQUIP | LMP-GS240

L'EQUIP MOKA POT

1 안전 경고 및 주의사항

- 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 읽고 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 사용 중, 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는 안전하게 제품을 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이와 반려동물이 제품을 가지고 놀지 못하도록 제품을 안전한 위치에 두시고 작동시키지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 이 제품의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 제품에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상, 화재 및 폭발의 원인이 됩니다.
- 제품을 장시간 물에 담그거나 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오. 녹이 생길 수 있습니다.
- 보일러에 물을 담을 때 물높이는 보일러의 안전밸브를 절대로 넘어서는 안되며 보일러 내벽에 표시된 수위선 아래로 물을 채워주십시오. 안전밸브가 물에 잠기면 압력 배출구가 막혀 가열 도중 물이 새거나 폭발할 위험이 있습니다.
- 추출 시 보일러의 물이 1분 넘게 끓었는데 추출관에서 커피가 나오지 않으면 모카포트를 즉시 열원에서 제거해 주시고 제품 상태를 검사해 주세요. 폭발의 위험이 있습니다.
- 보일러에 물이 없는 상태로 작동시키지 마십시오. 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 모카포트의 뜨거운 표면에 손을 대거나 만지지 마십시오. 작동으로 인해 표면이 매우 뜨거워지므로 커피메이커를 다룰 때 손잡이를 활용하여 주십시오. 화상에 주의하여 주십시오.

2 제품 구성



[사용 전 확인]

- 인덕션 센서의 최소 인식 규격을 확인해 주십시오. 제품의 하단 지름이 사용 중인 인덕션의 최소 인식 크기보다 작을 경우 사용이 불가합니다.
- 처음으로 인덕션을 사용할 경우 물과 커피를 담지 않은 제품을 인덕션에 올려 가열이 되는지 먼저 확인해 주십시오.

3 사용 방법

[처음 사용 시]

1. 제품을 세제 없이 미온수로만 세척해 주십시오.
 2. 보일러 내벽에 표시된 수위선 아래로 물만 채운 후 1회 추출하여 주십시오.
 3. 추출된 물은 마시지 마시고 버려 주십시오.
 4. 이 과정을 최소 2번 반복해 주십시오.
- 안전 밸브가 사용자 쪽으로 향하지 않도록 주의하여 주십시오.

[사용 방법]

- 안전밸브가 사용자 쪽으로 향하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 안전밸브가 물에 잠기면 압력 배출구가 막혀 가열 도중 물이 새거나 폭발할 위험이 있으니 주의하여 주십시오.
- 원두 가루는 에스프레소용보다 굵고 핸드 드립용보다 고운 모카포트용 분쇄 굵기의 원두 가루를 사용해 주십시오.
- 가스불의 크기가 모카포트의 바닥 크기를 초과할 경우, 제품의 손잡이가 녹을 수 있습니다. 가스불이 모카포트의 가장자리를 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
- 가열 중 손잡이 이외의 부분을 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

1. 보일러에 물을 넣어 주십시오. 물의 높이는 안전밸브를 초과해서는 안 되며 보일러 내벽에 표시된 수위선 아래로 물을 채워 주십시오.
2. 분쇄된 원두 가루를 바스켓에 눌러 담지 말고 평평하게 채워 주십시오. 원두 가루는 탬핑을 하면 추출이 어려울 수 있으니 탬핑을 삼가해 주십시오.
3. 바스켓 주변에 남아있는 원두 가루를 정리해 주십시오.
4. 바스켓을 보일러와 결합해 주십시오.
5. 실리콘 가스켓과 스테인리스 필터가 잘 결합되어 있는지 확인해 주십시오.
6. 유리용기와 보일러를 돌려서 잘 결합해 주십시오. 손잡이를 잡고 돌리지 마십시오. 유리 용기가 손상될 위험이 있습니다.
7. 잘 결합된 모카포트를 열원 위에 올린 후 가열하여 주십시오. 가스불을 사용할 때는, 가스불이 모카포트의 가장자리를 넘지 않도록 주의하여 주십시오. 인덕션, 핫플레이트 또는 세라믹 스토브를 사용할 경우, 최대 강도로 사용하지 마십시오.
8. 커피가 추출되기 시작하면 10초 이내에 가열을 멈춰 주십시오. 추출물이 넘쳐흐를 수 있으니 주의하여 주십시오.

3 사용 방법

[사용 가능한 열원]

1. 가스레인지
2. 인덕션
3. 세라믹 스토브
4. 핫플레이트

4 세척 및 유지 보수

[세척]

- 제품 세척 전, 반드시 제품이 완전히 식었는지 확인해 주십시오.
- 본 제품을 주기적으로 청소해 주십시오.
- 사용 후 미지근한 물을 사용하여 세척해 주십시오. (이 제품은 식기세척기 사용이 불가합니다.)
- 철 수세미 등 강한 소재의 수세미로 세척하지 마십시오. 스테인리스 표면에 기스가 발생하면 틈으로 녹이 발생할 수 있으니 부드러운 소재로 세척해 주십시오. 스테인리스도 장기간 수분에 노출되면 녹이 발생할 수 있습니다.
- 세척 후 제품의 모든 부분을 개방한 상태로 완전히 건조시켜 주십시오.
- 스테인리스 추출관이 막혀 있는지 주기적으로 확인해 주십시오. 만약 추출관이 막혀있으면 브러쉬 또는 얇은 막대로 뚫어 주십시오.
- 실리콘 가스켓이 마모되었을 경우 반드시 교체해 주십시오. 1년에 한 번 교체하는 것을 권장합니다.

[석회 제거]

1. 보일러에 물을 수위선 아래로 채워 주십시오.
2. 구연산 또는 식초를 2스푼 첨가해 주십시오. 단, 높은 농도의 구연산 및 식초로 세척할 경우 변색 혹은 부식의 우려가 있으니 꼭 소량의 구연산을 첨가하여 희석해 사용해 주십시오.
3. 원두 가루를 넣지 않은 상태로 모든 부품을 결합하고 커피 추출 과정을 그대로 진행해 주십시오.
4. 추출된 물은 버려 주시고 이 과정을 3회 이상 반복해 주십시오.

◆ 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 모카포트			
모델명	LMP-GS240			
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재해 주시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.